









Beknopte handleiding Ultra 3 & 5



Basis gegevens:	Lege afstand 3 meter
Ultra unit	Ultra 3 & 5
Transducer	dB3
Gevraagd	Analoog uitgang 4-20mA 3 relais; Hoog 85% Laag 10% en Laag Laag 5% niveau



Zodra er spanning op de Ultra 3/5 is gezet en de sensor is aangesloten zal het display een afstand weergeven van de sensor tot het niveau of bodem.



Altijd vanuit de fabrieksinstelling beginnen. Toets 1997 en dan enter  vervolgens toetst u 930 en dan enter  en dan 1  enter  en nogmaals enter  en dan wachten tot P930 in beeld komt.



Vervolgens drukt u meermaals op cancel  tot Run Mode? in beeld komt en dan drukt u op enter  en de Ultra unit is in de fabrieksinstelling.


Om de unit te programmeren druk 1997 en dan de enter knop. 

Het display zal dan Ultra Wizard weergeven. Druk op de pijl naar rechts  en er staat Quick Setup druk op enter .



Druk op 1  (Level App.) en dan enter .

Hier wordt gevraagd Control? hier toetst u 0  in en dan enter .



Hier wordt u gevraagd hoeveel relais toets in 3  en dan enter .

Hier wordt u gevraagd om het type alarm (AL1) van het 1^e alarm bv. een hoog alarm (85% van de span) toets 1  en dan enter.

Alarm No 1: hier wordt u gevraagd aan welk relais dit gekoppeld moet worden kies 1  en dan enter .

Nu wordt u gevraagd om het type alarm (AL2) van het 2^e alarm bv. een laag alarm (10% van de span) kies 2  en dan enter .


Alarm No2: hier wordt u gevraagd aan welk relais dit gekoppeld moet worden kies 2  en dan enter .




U wordt nu gevraagd om het type alarm (AL3) van het 3^e alarm bv. een laag laag alarm (5% van de span) kies 4  en dan enter .



Nu moet u even wacht tot de unit de data weg heeft geschreven.



U wordt gevraagd om een transducer type in te voeren.





Kies de transducer die aangesloten wordt bv. 1  voor de dB3 en dan enter .

Er wordt nu gevraagd Material? 1 is voor vloeistoffen 2 voor vaste stoffen kies  of  en dan enter  .

U wordt nu gevraagd naar de meeteenheden. Kies de gewenste eenheid  en druk op enter   bv. 1 voor meters.





U wordt u gevraagd naar de lege afstand, dit is de afstand van de front van de transducer tot de bodem. Voer deze afstand in de gekozen meeteenheden en druk op enter  .

Het meetgebied span (span is lege afstand min dode zone transducer) wordt nu gepresenteerd. Druk op enter   om te accepteren.

U wordt nu gevraagd "for more options press enter". U toetst echter cancel  in naar Quick Setup en nogmaals cancel  naar Run Mode? en nu enter   intoetsen.

De Ultra unit is klaar voor gebruik.

Tip

In het eerste menu Ultra Wizard kunt u door herhaaldelijk op  en  te drukken links en rechtsom door de diverse applicaties scrollen en vervolgens kiezen. Met  gaat u verder het menu in en met  gaat u terug in het menu.

Voorbeeld menu structuur

